

## Utilisation de l'équipement audiovisuel - Amphi 3 -




**1 - Mise sous tension** de l'installation et gestion de la montée/descente de l'écran

**2 - Raccordez votre ordinateur** à l'une des prises à votre disposition



ou via adaptateur HDMI vers



**3 - Allumez le Vidéoprojecteur (touche ON)** sur boîtier mural. Attendez la fin de temporisation d'allumage (bouton **ON** clignotant) – durée 45 secondes.

**4 - Allumez / démarrez votre ordinateur** (activation des paramètres de votre carte graphique nécessaire à la gestion de dialogue entre votre ordinateur et le vidéoprojecteur)

**5 - la détection** du double affichage est normalement automatique.



Vous pouvez le faire manuellement aussi :

- **Paramétrage manuel - Sous Windows 10** : Appuyez simultanément sur les touches



en choisissant



ou



**Attention** : la **résolution d'affichage** de votre écran principal dupliqué ou celui du bureau étendu ne doit pas excéder les paramètres de **1024x768 en VGA** et de **1366 x 768 en HDMI**.

**Paramétrage manuel - Sous MacOs** :

Dans le menu **Apple (🍏)**, choisissez **Préférences Système...**

À partir du menu **Présentation**, choisissez **Moniteurs**.

Cliquez sur l'onglet **Disposition**.

Cochez la case correspondant à l'option « Recopie vidéo » dans l'angle inférieur gauche.

**Attention** : la **résolution d'affichage** de votre écran principal dupliqué ou celui du bureau étendu ne doit pas excéder les paramètres de **1024x768 en VGA** et de **1366 x 768 en HDMI**. En connectique **USB-C/mini-display Port avec adaptateur**, utilisez la résolution « à l'échelle » en **1080i** ou **1080p**.

**6 – Pensez à éteindre les appareils en fin d'utilisation.** Les lampes ont une durée de vie comptée !!